

Glasskema for 3-lags ruder

	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
200	4																								
300	4	4																							
400	4	4	4																						
500	4	4	4	4																					
600	4	4	4	4	4																	4		4-16-4-16-4	
700	4	4	4	4	4	4																5		5-16-5-16-5	
800	4	4	4	4	4	4	4															6		6-16-6-16-6	
900	4	4	4	4	4	4	4	4														8		8-16-6-16-8	
1000	4	4	4	4	4	4	4	4	4													10		10-16-6-16-10	
1100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4															
1200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4														
1300	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4													
1400	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4												
1500	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4											
1600	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4										
1700	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5								
1800	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5								
1900	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5							
2000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
2100		4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6				
2200		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6			
2300		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6		
2400		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
2500		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2600		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8
2700		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
2800		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
2900		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8
3000		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3100			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3200			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3300			4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3400			4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3500			4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10

Rude opbygning:

Glasskemaer er udarbejdet af foreningerne Glasindustrien, Vinduesindustrien samt Alufacadesektionen under Dansk Byggeri. Skemaerne er vejledende og er et udtryk for branchernes 'Best Practice', som bygger på generelle erfaringer med glastykkelser gældende for ruder i forhold til det danske klima. Anvendelse af skemaerne er på brugerens eget ansvar, og Glasindustrien, Vinduesindustrien og Alufacadesektionen ikke er ansvarlig for eventuelle skader, mangler mv. som følge af brugen af skemaerne. Skemaerne kan ikke anvendes som dokumentation i forhold til et glasvalg jf. standarden EN 16612 eller den danske SBI anvisning 215. Skemaerne bygger på erfaringer indsamlet på basis af, at ruden er lodretstående, understøttet på alle 4 sider, og at den er installeret i bygninger indtil 8 m over jorden, dog ikke ved bygningernes hjørner. Skemaerne kan ikke anvendes, hvor glas bruges som værn eller mod personsikkerhed, ruder med integrerede persienner, emaljeret eller solafskærmende glas.

